

ECO-PARTICIPATIONS (écotaxe)

Cuisine

-Caisson bas nu (meuble de cuisine)	1.50€
-Caisson colonne nu (meuble de cuisine)L<60cm	2.00€
-Caisson colonne nu (meuble de cuisine)L≥60cm	2.50€
-Caisson haut nu(meuble de cuisine)	1.00€
-Caisson bas complet 40cm<L≤60cm	2.00€
-Caisson bas complet L>60cm	2.50€
-Caisson bas complet L≥40cm	1.50€
-Caisson colonne complet sans P<40cm ou H≤140cm	4.50€
-Caisson colonne complet P<40cm ou H≤140cm	2.50€
-Caisson haut complet L>40cm	1.50€
-Caisson haut complet L≤40cm	1.00€

-Corniche	0.05€
-Crédence (cuisine)	0.40€
-Façade de lave-vaisselle	0.40€
-Façade porte pour meuble	0.40€
-Façade tiroir pour meuble	0.15€
-Fileur	0.15€
-Joue de finition	0.15€
-Cache lumière	0.15€
-Plan de travail cuisine L ≤120cm	2.00€
-Plan de travail cuisine L>120cm	2.50€
-Plinthe cuisine	0.40€
-Socle au sol pour caisson	0.15€
-Terminal bas ou haut	0.40€
-Tiroir à caisson pour meuble	0.40€

APPOINT

-Quincaillerie (conditionnement en petite quantité pour vente au consommateur final)	0.05€
-Plateau de table	1.00€
-Tréteaux (par 2)	0.15€
-Pieds de table (lot de 2)	0.15€
-Siege pivotant ajustable en hauteur	0.42€
-Chaise	0.17€